

Napomena: Crtamo uvećano pa sve kotne brojeve kad budemo crtali množimo s brojem 2. U redosljedu crtanja su već dimenzije pomnožene.

Redosljied crtanja:

1. Nacrtaj vodoravnu simetralu (otprilike 14 cm) i označi na njoj dvije točke udaljene 100 mm.
2. Kroz označene točke nacrtaj dvije uspravne simetrane.
3. Na uspravnim simetralama označi točke udaljene 10 mm od vodoravne simetrane i spoji ih vodoravnom uskom punom crtom.
4. Iz svakog sjecišta simetrane nacrtaj pola kružnice s polumjerom šestara 10 mm (nosač vratila).
5. Iz lijevog sjecišta simetrane nacrtaj nepotpunu kružnicu s polumjerom šestara 20 mm (pogonska remenica, a iz desnog sjecišta simetrane s polumjerom šestara 40 mm (gonjena remenica).
6. Soji kružnice crtom s gornje strane i crtom s donje strane (remen).
7. Iz svakog sjecišta nacrtaj kružnicu polumjera 5 mm (vratilo).
8. Nacrtaj nevidljive bridove.
9. Kotiraj crtež (strojarsko kotiranje).
10. Označi dijelove.